

Installations - und Bedienungsanleitung

eLine-Control

DE



Sicherheitshinweise:

DF

Bevor Sie mit der Installation oder Verwendung fortfahren, muss das Produkt überprüft werden. Stellen Sie sicher, dass alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen genau mit dem erworbenen Gerät übereinstimmen. Werden Unterschiede festgestellt, muss der Hersteller kontaktiert werden, um Unterstützung und spezifische technische Informationen zu erhalten, die für den Betrieb erforderlich sind. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es für eine spätere Beratung durch die verschiedenen Bediener auf.

Alle Installationsarbeiten, Montagearbeiten und elektrischen Anschlüsse an das Stromnetz sowie alle normalen/außergewöhnlichen Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal oder Technikern durchgeführt werden, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Eine andere als die in der Anleitung beschriebene Installation, Verwendung oder Wartung kann zu Schäden, Verletzungen oder zum Tod führen, die Garantie ungültig machen und den Hersteller von jeglicher Haftung befreien.

Trennen Sie den Regler vom Stromnetz, bevor Sie ihn installieren oder warten. Installieren Sie den Regler nicht im Freien. Das Produkt ist für die Installation in Innenräumen, geschützt vor schlechtem Wetter, an Orten mit einer Temperatur zwischen 0 und +50°C ausgelegt. Am Ende der Installation muss der Benutzer in die korrekte Verwendung der vom eLine Control Regler eingewiesen werden

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE KORREKTE INSTALLATION



Veröffentlichung	Datum
Erste Veröffentlichung	Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Montage des Reglers am eLine Heizelement Vorbereitung des eLine Reglers Anbringen des O-Rings am eLine Heizelement Montage und Anschluss des eLine Reglers Fixieren des eLine Reglers Elektrischer Anschluss	4 5 5 6 7
2.	Bedienung Übersicht Betriebsmodus/Standby-Modus Auswahl der Betriebsmodi Heizungsindikator Einstellen des Temperatursollwerts der Betriebsmodi Heizbedarf	8 9 9 11 11 12 12
	Tastensperre Fensteröffnungserkennung Informationen zur Fernsteuerung mit Pilotkabel Informationen zu den Prioritäten zwischen den verschiedenen Modi	12 12 13 13 14
3.	Parametermenü. Zugriff auf die Parametereinstellungen. 00 rF Koppelung zum Gateway. 01 RLL Experten-Einstellungen. 02 dE5 Temperatureinheit. 03 r Anpassung Umgebungstemperatur. 04 SurF Begrenzung der Oberflächentemperaturr. 05 FIRM Firmwareversion. 06 B ind Fensteröffnungserkennung. 07 IHE5 Adaptiver Start. 09 ELr Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. 10 hour Uhrzeit- und Datumseinstellung. 11 PROG Heizprogramm wählen/definieren. 12 0000 Leistungsauswahl der Heizelements. 13 IRC MAC-Adresse Zigbee-Modul. 14 EodE Installationscode Zigbee-Modul. 19 End Parametermenü beenden.	15 15 17 17 17 17 19 19 19 19 20 20 21 21 22 27 27 28
4.	Lastabwurf und Stromausfall Lastabwurf durch Pilotkabel Sonstige Fernsteuerung durch Abschalten der Stromversorgung Backup - Im Falle eines Stromausfalls	. 28 28 28 28
5. 6	Fehlerbehebung	. 29 30

DE 1 MONTAGE DES REGLERS AM eLine HEIZELEMENT

Wichtig: Schalten Sie die Stromversorgung des Reglers aus, bevor Sie Anschlussarbeiten durchführen.

VORBEREITUNG DES REGLERS

Der Regler wird in einer Schutzverpackung geliefert. Vor Beginn der Vorbereitungs- und Montagearbeiten bitte die Schutzverpackung entfernen:



Entfernen Sie die Schutzkappe vom Regler.



2

Den O-Ring vom Stromkabel nehmen und zur Seite legen. Er wird später an der Heizpatrone benötigt.



ANBRINGEN DES O-RINGS AM eLine HEIZELEMENT



Bringen Sie den O-Ring (mitgeliefert) auf der Heizpatrone an und setzen Sie ihn ein. Gehen Sie wie in den nachstehenden Zeichnungen dargestellt vor.



MONTAGE UND ANSCHLUSS DES REGLERS



Den Regler auf die Patrone stecken.

Platzieren Sie die Rippe des internen Steckers am eLine Heizelement in die dafür vorgesehene Nut des Steckers auf der Oberseite des Reglers ein.



5

Schieben Sie den Regler nach oben, bis die Sicherungsklammer seine endgültige Position erreicht hat. Der eingesetzte O-Ring muss etwas zusammendrücken werden.

BEFESTIGEN DES REGLERS

Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn und positionieren Sie ihn so, dass das Display in die gewünschte Richtung ausgerichtet ist. Alternativ drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, bis er in die gewünschte Richtung zeigt.

8

Fixieren Sie die Position, indem Sie die Schraube auf der Rückseite des Gehäuses festziehen. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel. Max. Drehmoment: 5,0 kgf.cm/0,49Nm

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Die technischen Merkmale Ihres Geräts sind auf dem Typenschild an der Seite des Geräts angegeben. Bitte lesen Sie dieses Typenschild, bevor Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen.
- Alle Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
 Versorgungsspappung 230, 240V
- Versorgungsspannung 230–240V
- Das Pilotkabel bei der Version ohne Stecker darf niemals mit der Erdung verbunden werden und muss isoliert sein
- Das werkseitig montierte Netzkabel muss gemäß den nationalen Vorschriften an die Steckdose angeschlossen werden. Die Stromversorgung der Version ohne Stecker muss über eine Anschlussdose erfolgen, die hinter dem Gerät in einem Abstand von mindestens 250mm vom Boden angebracht werden muss. (Kabellänge 0,8m).
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden. Der Austausch dieses Kabels muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bei der Installation in einem Badezimmer (um den aktuellen IEE-Vorschriften zu entsprechen) muss der Regler wie vorgeschrieben verdrahtet werden, wobei der zweipolige Schalter außerhalb des Badezimmers montiert werden muss.
- Das Heizgerät kann gefahrlos kontinuierlich eingesetzt werden.
- Zur Bedienung der elektronischen Control siehe Bedienungsanleitung.

DE

2 BEDIENUNG

ÜBERSICHT

Anzeige

1	0 1 2 22 23	Programminformationsleiste	
2	1234567	Wochentaganzeige	
3	-•	Pilotfunktionsanzeige	
4	Ĝ	Cloud Symbol	
5	Ŷ	Anzeige Funkverbindung	
6	Ô	Adaptive Startanzeige	
7	1€∢	Anzeige Temperatursollwert	
8	T.	Anzeige Raumtemperatur	
9	📸 🕛 🔅 🌜 🛞 🛍	Betriebsmodus (Auto, Standby, Komfort, Eco, Frostschutz, Urlaubsmodus)	
10	Ē	Funktionsanzeige "Fensteröffnung"	
11	X	Anzeige Boost-Funktion	
12	A	Warnanzeige	
13	\$	Anzeige des Installationsparameters	
14	88	Parameternummer, wenn Symbol "11" angezeigt wird Anzeigezone für zusätzliche Informationen	
15		Grenzwertanzeige der Oberflächentemperatur	
16	525	Heizbedarfsanzeige	
17	Ð	Funktionsanzeige "Gästemodus", nur verfügbar, wenn "Connected"	
18	Do	Anzeige "Tastensperre". Zeigt auch den Temperatursollwert an	
19		Anzeigezone für Temperaturen und Einstellungen	
20	Ŀ	Manuelle Übersteuerung	

Tastatur

Taste	Beschreibung	
$\otimes \otimes$	Links/Rechts-Navigation, Temperatur- und Parametereinstellungsauswahl Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Werte schnell zu erhöhen.	
M	Auswahl des Betriebsmodus, Boost-Funktion aktivieren/deaktivieren	
U Heizmodus/Standby-Modus		

BETRIEBSMODUS/STANDBY-MODUS

Heizmodus

Der Regler gibt 2 kurze aufeinanderfolgende Pieptöne ab, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet ist. Der Eco-Modus startet standardmäßig.

Standby-Modus

Standby-Taste kurz drücken 🙂.

Der Regler gibt 1 kurzen Piepton ab, um anzuzeigen, dass er ausgeschaltet ist.

AUSWAHL DER BETRIEBSMODI

Die (M) Taste dient zur Auswahl der Betriebsmodi.

Drücken Sie wiederholt die (M) Taste, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen.

- Erweiterte Modi*: Um auf alle Betriebsmodi zuzugreifen, siehe Parametermenü 01 ALL - Experteneinstellungen.

Modussequenz:

Bitte beachten Sie:

Wenn ALL = no

Auto-Modus (Programm-Modus)

Der Regler wechselt automatisch vom Komfort-Modus in den Eco-Modus gemäß der Programmierung. Siehe Heizprogramm wählen/definieren.

2 verschiedene Programmieroptionen, abhängig von Ihrem Setup:

- Wöchentliche Programmierung: Der Regler wurde programmiert und führt die Befehle für den Komfort- und Eco-Modus gemäß den von Ihnen gewählten Einstellungen und Zeiträumen aus. Siehe Heizprogramm wählen/definieren.
 Programmierung durch Pilotkabel: (Nur bei Versionen
- OHNE Stecker) Vom Pilotkabel gesendete Befehle werden nur im Auto-Modus ausgeführt, d. h. Ihr Gerät empfängt automatisch die programmierten Befehle, die von Ihrem Energiemanager oder Ihren Zeitschaltern gesendet werden, und wendet sie an. Siehe Informationen zur Fernsteuerung mit Pilotkabel.

🔆 - Auto-Modus (Programm-Modus)

Der Regler arbeitet 24 Stunden am Tag, um die eingestellte Temperatur (z. B. 19°C) zu erreichen.

Dieser Modus ist für Zeiten mit normaler Anweseheit vorgesehen.

Eco-Modus (erweiterter Modus*)

Der Regler arbeitet bei reduzierter Temperatur: Temperatur vom Komfort-Modus minus 3,5°C (z. B. 15,5°C). Dieser Modus ist für kurzfristige Abwesenheiten und für die Nacht vorgesehen.

Frostschutz-Modus (erweiterter Modus*)

Der Regler arbeitet bei einer Mindesttemperatur von 7°C. Dieser Modus ist für längere Abwesenheiten vorgesehen.

Die Boost-Funktion erhöht die Geschwindigkeit, mit der das Bad aufgeheizt wird, und sorgt dafür, dass feuchte Kleidung und Handtücher schnell trocknen. Der Boost-Modus kann unabhängig vom aktuellen Betriebsmodus jederzeit gestartet werden: Auto, Komfort und Eco.

Boost starten

Um den Boost-Modus zu aktivieren, halten Sie (M) gedrückt, bis][]' angezeigt wird. Diese Einstellung startet die Heizung und stellt einen 30-minütigen Countdown dar. Bis der Countdown endet, wird die Restzeit angezeigt.

gt. \bigotimes \bigotimes \bigotimes \bigotimes \bigotimes \bigotimes

ſû.

Boost-Stoppen

Drücken auf (M).

Der Regler kehrt in den vorher aktiven Betriebsmodus zurück.

Countdown-Zeit abgelaufen.

Der Regler kehrt in den vorher aktiven Betriebsmodus zurück und die Einstelltemperatur erscheint.

Boost-Unterbrechung

Ein Stoppbefehl, der vom Pilotkabel kommt. (Nur bei Variante OHNE Stecker) Dabei wird die Heizung ausgeschaltet, der Countdown läuft weiter und die Heizung wird wieder eingeschaltet, wenn das Pilotsignal deaktiviert wird. Die Countdown-Zeit wird statisch. Die

Symbole für Apostroph, Boost, Heizbedarfsanzeige und Oberflächentemperatur, Pilotkabel und Standby beginnen zu blinken.

Wenn der Komfort-Modus eingestellt/zurückgesetzt wird, wird die Boost-Funktion neu gestartet, bis der Countdown abgeschlossen ist.

Die Umgebungsbegren-

zungstemperatur ist erreicht. Der Regler schaltet sich aus, aber der Boost-Modus bleibt aktiv: Die Symbole für Apostroph, Boost, Heizbedarfsanzeige und Oberflächenhöhe sowie Umgebungstemperatur beginnen zu blinken. Wenn die Raumemperatur die ma-

ximal zulässige Temperatur (35°C, die nicht geändert werden kann) erreicht, wird die Heizung ausgeschaltet und später wieder eingeschaltet, wenn die Temperatur unter 33°C fällt.

"CONNECTED" VARIANTEN (APP)

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können folgende Betriebsmodi über die (M) Taste des Geräts oder über die App ausgewählt werden.

Zeitplan (Auto: Programmierung)

Dieser Betriebsmodus kann über die (M) Taste des Geräts oder über die App ausgewählt werden. Zum Übersteuern eines

aktuellen Programms siehe Manuelle und temporäre Übersteuerung aus einem laufenden Programm.

Manuell

In diesem Betriebsmodus wird kein Programm vom Gerät angewendet. Der Regler arbeitet nach einem festen Sollwert. Der Sollwert kann über die App oder die Benutzeroberfläche des Reglers ausgewählt werden. Das Handsymbol wird dauerhaft angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass sich der Regler im manuellen Modus befindet.

.....................

ПĨ

Urlaubsmodus

Der Urlaubsmodus kann nur über die mobile App eingestellt werden. Sie können eine Abwesenheitsphase mit einem speziellen Temperatursollwert programmieren, der von der App definiert wird.

HEIZUNGSINDIKATOR

Für maximale Energieeinsparungen wird empfohlen, die Komforttemperatur auf 19°C oder weniger einzustellen. Dies sind die farbigen Anzeigen über dem LCD-Display, die über den Cursor angezeigt werden, wie viel Energie die aktuelle Temperatureinstellung verbraucht, d. h.

Rot Hohes Tempe- raturniveau: Es empfiehlt sich, die Einstelltemperatur deutlich zu redu-	Einstelltemperatur > 22°C Wenn die Einstell- temperatur höher als 22°C ist	
Orange Mittleres Tempe- raturniveau: Es empfiehlt sich, die Einstelltemperatur leicht zu reduzieren	19°C < Einstelltem- peratur ≤ 22°C Wenn die Einstell- temperatur höher als 19°C und kleiner oder gleich 22°C ist	
Grün Geringer Energie- verbrauch	Einstelltemperatur ≤ 19°C Wenn die Einstell- temperatur kleiner oder gleich 19°C ist	

Wenn Sie die Temperatureinstellung erhöhen, erscheinen die Anzeigesegmente der LCD-Anzeige unter den orangefarbenen oder roten Anzeigen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Temperatureinstellung verringert wird.

Bitte beachten Sie: Der Heizungsindikator wird im Programmmodus durch die Programminformationsleiste ersetzt. Sie können den Heizungsindikator nur im Komfort-, Eco- und Frostschutz-Modus anzeigen, unabhängig vom Temperaturniveau.

EINSTELLEN DES TEMPERATURSOLLWERTS DER BETRIEBSMODI

 Drücken Sie in der Hauptanzeige wiederholt auf die Taste (M), um die zu ändernde Einstelltemperatur auszuwählen: Komfort, Eco oder Frostschutz.

2- Durch Drücken der Tasten \land oder 🛇 beginnt die eingestellte Temperatur zu blinken und kann auf das gewünschte Temperaturniveau eingestellt werden.

Μ

Warten Sie ein paar Sekunden, bis die neu eingestellte Temperatur nicht mehr blinkt, oder drücken Sie die Taste (M), um dies zu bestätigen.

Bitte beachten Sie: Die Komforttemperatureinstellung muss höher sein als die Absenktemperatureinstellung. Wenn es nicht möglich ist, die Komforttemperatur auf den gewünschten Wert zu senken, stellen Sie zunächst die Absenktemperatur auf einen niedrigeren Wert ein, oder, falls es nicht möglich ist, die Absenktemperatur auf den gewünschten Wert (maximal 19°C) zu erhöhen, erhöhen Sie zuerst die Komforttemperatur.

Temperatursollwert	Komfort-Modus
Einstellbereich	Standardwert: 19°C
Vom Eco-Sollwert + 0,5°C bis 30°C in Schritten von 0,5°C. Beispiel: Wenn die Eco-Tem- peratur auf 16°C eingestellt ist, kann die Komfort-Temperatur von 16,5°C bis 30°C angepasst werden.	

Temperatursollwert Eco-Modus

Standardwert: 15,5°C

Von 5°C auf den Komfort-Sollwert - 0,5°C in Schritten von 0,5°C Beispiel: Wenn die Komfort-Temperatur auf 20°C eingestellt ist, kann die Eco-Temperatur von 5°C bis 19,5°C angepasst werden. Bitte beachten Sie: Erweiterter Modus: Um auf alle Betriebsmodi zuzugreifen, siehe Parametermenü 01 ALL - Experteneinstellungen.

Einstellbereich

Temperatursollwert Frostschutz-Modus Einstellbereich Standardwert: 7°C Von 5°C bis 10°C in Schritten von 0.5°C. Bitte beachten Sie: Erweiterter Modus: Um auf alle Betriebsmodi zuzugreifen, siehe Parametermenü 01 ALL -Experteneinstellungen.

Hinweis: The erscheint auf dem Display, wenn der maximale oder minimale Temperatursollwert erreicht ist.

Sobald die Temperatur eingestellt ist, können Sie entweder im Auswahlmodus bleiben oder einen anderen Modus wählen, indem Sie (M) drücken.

Heizbedarf **333**

Wenn der Regler heizt, wird das **?**? Symbol angezeigt. Es verschwindet vom Bildschirm, wenn der gewünschte Temperatursollwert erreicht ist.

3 Sek

Anzeige der Umgebungstemperatur

Halten Sie im Modus Auto, Komfort, Eco oder Frostschutz die 🚫 Taste 3 Sekunden lang gedrückt: Die gemessene Raumtemperatur wird angezeigt. Nach einigen Sekunden kehrt die Anzeige automatisch zum aktiven Betriebsmodus zurück.

Hinweis: Der Pfeil wird nicht angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur angezeigt wird.

- 1a < = Anzeige
 - Temperatursollwert
- 1î = Anzeige Raumtemperatur

0 Tastensperre

Verwenden Sie die Tastensperre, um Änderungen an Ihren Einstellungen zu verhindern (in einem Kinderzimmer, öffentlichen Bereich usw.).

Diese Funktion ist in den Modi Auto, Boost, Komfort, Eco und Frostschutz verfügbar.

Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig die (M), \bigcirc und \bigcirc Tasten für 10 Sekunden gedrückt. Das Tastensperre-Symbol 🕞 wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wichtig: Wenn die Tastatur gesperrt ist, ist nur die 🕛 Taste aktiv.

Tastensperre aufheben

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Tastatur zu entsperren. Das Tastensperre-Symbol 🕞 verschwindet, die Tastatur ist entsperrt.

"Connected" Varianten (APP)

Bei ""connected" Produkten wird die Tastensperre über die App verwaltet. Es sind 2 Arten von Sperren verfügbar:

- Gast-Modus: (M) Taste ist gesperrt.

- Tagesmodus: Tastatur ist gesperrt.

Hinweis: In beiden Fällen ist die Standby-Taste 🕐 aktiv.

🕂 "Fensteröffnungserkennung"

Wichtige Informationen zur "Fensteröffnungserkennung"

Wichtig: Die "Fensteröffnungserkennung" ist empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Der Regler reagiert auf geöffnete Fenster in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern: Temperatureinstellungen, Temperaturanstieg und -abfall im Raum, Außentemperatur, Standort des Geräts... Befindet sich der Regler in der Nähe einer Haustür, kann die Erkennung durch die Luft, die beim Öffnen der Tür entsteht, gestört werden. Wenn dies ein Problem darstellt, empfehlen wir Ihnen, die Funktion "Fensteröffnungserkennung" zu deaktivieren.

Hinweis: Diese Abbildung dient nur zur Veranschaulichung. Das Produkt muss in jedem Fall gemäß den geltenden Normen und Richtlinien des Landes, in dem es eingesetzt wird, installiert werden.

Automatische Aktivierung

Diese Funktion ist in den Modi Auto, Komfort und Eco aktiviert. Der Regler erkennt einen Temperaturabfall. Ein geöffnetes Fenster kann diesen Temperaturabfall verursachen.

Bitte beachten Sie: Der Unter-

schied zwischen der Innen- und der Außentemperatur muss einen deutlichen Temperaturabfall verursachen, damit der Regler ihn erkennt.

Σrf

Die Erkennung des Temperaturabfalls löst den Wechsel in den Frostschutz-Modus aus.

Das Symbol für "Fenster offen" 🖽 beginnt zu blinken und blinkt so lange, wie die Funktion aktiv ist.

Die "Fensteröffnungserkennung" ist standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren, siehe Parametermenü > WIND Einstellung "Fensteröffnungserkennung".

Funktionsabschaltung

Automatische Abschaltung: Wird vom Gerät ein deutlicher Temperaturanstieg oder eine Änderung durch die App erkannt, kann es zum vorherigen Betriebsmodus zurückkehren (aktiver Modus vor der Funktion "Fenster offen").

 $\begin{array}{l} \textbf{Manuelle Abschaltung: Sie können die Funktion jederzeit} \\ \textbf{beenden, indem Sie auf} (\textbf{M}) drücken. \end{array}$

INFORMATIONEN ZUR FERNSTEUERUNG MIT PILOTKABEL (NUR FÜR DIE VARIANTE OHNE STECKER

Übersicht

Ihr Gerät kann von einer zentralen Steuereinheit über ein Pilotkabel gesteuert werden. In diesem Fall werden die verschiedenen Betriebsmodi durch das Programmiergerät aus der Ferne aktiviert. Beim Betrieb mit Pilotkabel können Sie den Regler nur über den Auto-Modus steuern. In den anderen Betriebsmodi werden die vom Pilotkabel übertragenen Befehle nicht ausgeführt.

Im Allgemeinen ermöglicht eine Steuerung mit Pilotkabel eine externe Absenkung des Temperatursollwerts in Verbindung mit der internen Programmierung.

Nachfolgend die verschiedenen Ansichten des Displays für jeden der vom Pilotkabel gesendeten Befehl:

Pilotkabelbefehl	Anzeige
Frostschutz	
Stopp (Standby-Modus)	

Manuelle und temporäre Übersteuerung

Mit dieser Funktion können Sie die eingestellte Temperatur vorübergehend ändern.

Hinweis: Befindet sich der Regler bei "connected" (APP) Versionen im Programm-Modus (Auto: Programmierung) mit aktiver Boost-Funktion, setzt der Regler das Programm am Ende des Countdowns automatisch gemäß dem eingestellten Programm fort. Beispiel:

 Der Regler befindet sich im Auto-Modus. Die zentrale Steuereinheit hat einen Eco-Befehl 15,5°C gesendet.

2- Durch Drücken von oder können Sie die eingestellte Temperatur vorübergehend ändern, z. B. auf bis zu 18°C.

by wird angezeigt, um zu bestätigen, dass eine manuelle Änderung des Temperatursollwerts vorgenommen wurde.

Jiese Änderung wird automatisch abgebrochen, wenn der nächste Befehl von der zentralen Steuereinheit gesendet wird oder der Übergang auf 00:00 oder
 M/ gedrückt oder die Funktion "Fensteröffnungserkennung" erfolgt.

INFORMATIONEN ZU DEN PRIORITÄTEN ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN BETRIEBSMODI

Prinzip

In den Modi Komfort, Eco und Frostschutz werden nur Befehle der Funktion "Fensteröffnungserkennung" berücksichtigt. Im Auto-Modus kann der Regler verschiedene Befehle von folgenden Quellen empfangen:

- 7-Tage- und Tagesprogrammierung integriert (Komfort- oder Eco-Befehle).
- 6-Befehle Pilotkabel, wenn es an eine zentrale Steuereinheit angeschlossen ist.
- Funktion "Fensteröffnungserkennung".

Prioritäten gemäß eLine Control (Nicht "Connected" - Nicht App-fähig)

Ausgeführtes Programm (Auto-Modus)	sgeführtes Pilotkabel-Solfwert Sollwert befehl wenn All = ja		Angewendeter Sollwert Wenn All = nein
Komfort	Keine	Komfort	Komfort
Komfort	Eco	Eco	Komfort -3,5°C (min. 5°C, max. 19°C)
Komfort	Eco- 2°C	Komfort– 2°C	Komfort -2°C (min. 5°C, max. 19°C)
Komfort	omfort Eco-1°C		Komfort -1°C (min. 5°C, max. 19°C)
Komfort	Frostschutz	Frostschutz	Frostschutz
Komfort	Stop (Standby)	Standby (AUS)	Standby (AUS)
Eco Keine		Eco	Komfort -3,5°C (min. 5°C, max. 19°C)
Eco Eco		Eco	Komfort -3,5°C (min. 5°C, max. 19°C)
Eco	Eco– 1°C	Eco	Komfort -3,5°C (min. 5°C, max. 19°C)
Eco	Frostschutz	Frostschutz	Frostschutz
Eco	Stop (Standby)	Stop (Standby)	Stop (Standby)

Beispiele

- Programm = Komfort
- 6 Befehl Pilotkabel = Eco

Programm = Komfort

- 6 Befehl Pilotkabel = Eco
- +Sensor "Fensteröffnungserkennung" = Frostschutz
- = Frostschutz

Prioritäten gemäß eLine Control Plus Regler (App-fähig)

Pilotkabelbefehl	Angewendeter Sollwert
Keine (Komfort)	Temperatursollwert*
Eco	Temperatursollwert* -3,5°C (min. 5°C, max. 19°C)
Eco- 2°C	Temperatursollwert* -2°C (min. 5°C)
Eco-1°C	Temperatursollwert* -1°C (min. 5°C)
Frostschutz	Frostschutz
Stop (Standby)	Standby (AUS)

*Abhängig vom in der App definierten Temperatursollwert.

PARAMETERMENÜ 3

ZUGRIFF AUF DIE EINSTELLUNGEN

Drücken Sie (M), um das Parametermenü zu beenden. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

Die erste Einstellung "ALL: Experteneinstellung" wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Parameter können mit 🐼 und 💝 ausgewählt werden.

Bitte beachten Sie:

- Wenn mehrere Minuten lang keine Taste gedrückt wird,

verlässt der Regler automatisch das Parametermenü und kehrt in die vorherige Betriebsmodus zurück. War eine Einstellung in Bearbeitung, wird die Änderung automatisch gespeichert.

Bitte beachten Sie die folgenden Parameter, die bei "connected" (APP-fähig) und "nicht Connected" (Nicht Appfähig) Produkten verfügbar bzw. nicht verfügbar sind:

Parameter	Produkt
00 RF-Kopplung	Nicht verfügbar bei der eLine Control-Version (nicht connected, Nicht APP-fähig)
01 ALL – Experteneinstellung	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig) Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist

03 --,-01 41 1 -02 DEG -00 RF-Einstellung Expertenein Temperatur Temperatur-fühler Kopplung . stellung einheit 04 SURF -06 WIND -05 FIRM -07 ITCS -Oberflächen-Funktion Firmware Adaptiver Start .Fenster offen version begrenzung 11 PROG -12 0000 -10 HOUR -09 CLR -Uhrzeit- und leizorogramr Werkseitiae Werks-Leistungs-Datumsein wählen/ einstellung stellung definieren auswahl . 14 CODE - Ins-13 MAC -19 END -MAC-Adresse tallationsmodus Beenden Zigbee-Modul Zigbee-Modul

Sobald der gewünschte Parameter angezeigt wird, drücken Sie die Taste (M), um die Auswahl zu bestätigen. Der Wert auf dem Display beginnt zu blinken. Ändern Sie die Parametereinstellungen mit den Tasten 🐼 oder 😒. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der (M) Taste oder warten Sie einige Sekunden. Der Regler speichert die Einstellung dann automatisch.

Um das Parametermenü zu beenden:

1- Drücken Sie wiederholt ∽oder ≫bis ½End.

Einstellsequenz

DF

Parameter	Produkt
02 DEG- Temperatureinheit	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig) Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
03,- Einstellung	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
Temperaturfühler	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
04 SURF	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
Oberflächenbegrenzung	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
05 FIRM – Firmwareversion	Verfügbar in beiden Versionen
06 WIND Funktion	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
"Fensteröffnungserkennung	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
07 ITCS Adaptives Start	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
07 TTCS - Adaptiver Start	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
08 Nicht verwendet	
09 CLR – Werkseinstellung	Verfügbar in beiden Versionen
10 HOUR – Uhrzeit- und	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
Datumseinstellung	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
11 PROG – Heizprogramm	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
wählen/definieren	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
12 0000 – Werkseitige	Nicht verfügbar in der "connected" (APP-fähig)
Leistungsauswahl	Version, wenn sie mit einem Gateway verbunden ist
13 MAC – MAC-Adresse	Nicht verfügbar bei der eLine Control Version
Zigbee-Modul	(Nicht APP-fähig)
14 CODE – Installationsmodus	Nicht verfügbar bei der eLine Control Version
Zigbee-Modul	(Nicht APP-fähig)
Von 15 bis 18 nicht verwendet	
19 Ende	Verfügbar in beiden Versionen

00 RF-KOPPLUNG

Bitte beachten Sie: Einstellung für die Kopplung zwischen Gerät und Gateway, nicht verfügbar für die nicht "connected" Version des Produkts.

Dadurch kann der Regler über das Zigbee Home Automation Netzwerk ferngesteuert werden.

Bevor Sie das Produkt koppeln, setzen Sie das Unisenza plus Gateway in den Kopplungsmodus, siehe Bedienungsanleitung des Gateways.

Kopplung

1- F wird angezeigt.

Drücken Sie (M), um die Kopplung mit dem Gateway zu starten.

2- Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist. Ihr Gerät befindet sich im Verbindungsmodus. Bitte beachten Sie die Anweisungen Ihres Gateways und der mobilen App, die Sie durch die Zigbee-Verbindung des Geräts führen.

3- Sobald der Regler mit Zigbee verbunden ist, erscheint kurz L , dann kehrt er automatisch zur Einstellung der Funk-Kopplungsparameter zurück. Das Antennensymbol wird angezeigt, um zu bestätigen, dass der Regler erfolgreich gekoppelt ist.

Bitte beachten Sie: Nach der Kopplung verwendet der Regler die folgenden Standardeinstellungen:

- Experteneinstellung ist ALL = חם (siehe 16 01-ALL Experteneinstellung zu ändern)
- Aktuelle Betriebsmodus ist Auto (siehe 9 Auswahl einer Betriebsmodus)

Wolkensymbol $\buildrel Structure and the set of the$

Kopplung aufheben

2- Der Regler kehrt automatisch zur Einstellung der RF-Kopplungsparameter zurück. Das Antennensymbol (*) verschwindet, um zu bestätigen, dass der Regler erfolgreich entkoppelt ist.

01 ALL – Experteneinstellung

Ihr Gerät ist gegen unbefugte Verwendung von allen Betriebsarten geschützt, um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden. Bei Aktivierung wird der Zugriff auf die Modi Eco und Frostschutz verhindert.

 AL wird angezeigt.
 Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

02 DEG – Temperatureinheit

Die Standard-Temperatureinheit ist Celsius. Um in Fahrenheit zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- 1- dEG (Grad) wird angezeigt.
 - Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

2- Drücken Sie 🐼 oder 😒.

 \square = Basismodus: nur Auto- und Komfortmodus verfügbar. \square = erweiterter Modus: alle Betriebsmodi sind verfügbar.

- 2- Drücken Sie 🐼 oder 😂.
 - °C = Anzeige der Temperatur in Grad Celsius
 - °F = Anzeige der Temperatur in Fahrenheit

Drücken Sie , um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, 🏽 🗧 nd um das Parametermenü zu verlassen.

03 --,- - Anpassung der Umgebungstemperatur: Kalibrierung des internen Fühlers

Wichtig: Dieser Vorgang ist nur professionellen Installateuren vorbehalten; unsachgemäße Änderungen können zu Regelungsstörungen führen.

Kalibrierung kann nach 1 Tag mit derselben Einstelltemperatur gemäß der folgenden Beschreibung durchgeführt werden: Stellen Sie ein Thermometer in einem Abstand von 1,5 m vom Boden in den Raum (gleiche Höhe wie der Thermostat) und überprüfen Sie die tatsächliche Temperatur im Raum nach einer Stunde.

Wenn die gemessene Temperatur (gemessen durch das zuverlässige Thermometer) um mindestens 1°C oder 2°C von der Einstelltemperatur des Gerätes abweicht.

Die Kalibrierung passt die vom Umgebungstemperaturfühler gemessene Temperatur in Schritten von 0,5°C an, um eine Abweichung von-2,5°C bis +2,5°C auszugleichen.

Wenn die Raumtemperaturdifferenz negativ ist

Beispiel:

Einstelltemperatur (was Sie wollen) = 20°C. Umgebungstemperatur (was Sie auf einem zuverlässigen Thermometer ablesen) = 18°C. Gemessene Differenz = -2°C.

- Die Umgebungstemperatur wird angezeigt.
 - Zum Korrigieren drücken Sie (M).

Fühlertemperatur = 24°C (Die gemessene Temperatur kann aufgrund der Position des Thermostats im Raum abweichen).

2- Senken Sie die vom Umgebungstemperaturfühler gemessene Temperatur um 2°C, indem Sie auf drücken. In unserem Beispiel geht die gemessene Temperatur des Fühlers von 24°C auf 22°C.

wird zur Bestätigung der manuellen Kalibrierung angezeigt.

Wenn die Raumtemperaturdifferenz positiv ist

Beispiel:

Einstelltemperatur (was Sie wollen) = 19 °C. Umgebungstemperatur (was Sie auf einem zuverlässigen Thermometer ablesen) = 21° C. Gemessene Differenz = $+2^{\circ}$ C.

 Die Umgebungstemperatur wird angezeigt.

Zum Korrigieren drücken Sie (M).

Fühlertemperatur = 21°C (Die gemessene Temperatur kann aufgrund der Position des Thermostats im Raum abweichen).

2- Erhöhen Sie die vom Umgebungstemperaturfühler gemessene Temperatur um 2°C, indem Sie auf drücken. In unserem Beispiel geht die gemessene Temperatur des Fühlers von 21°C auf 23°C.

⁴ wird angezeigt, um zu bestätigen, dass eine manuelle Änderung an der Kalibrierung vorgenommen wurde.

3- Bestätigen Sie, indem Sie einige Sekunden warten oder die M Taste drücken. Der Regler kehrt zur Einstellung der Umgebungstemperaturparameter zurück.

Hinweis: Die korrigierte Umgebungstemperatur wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Änderung vom Gerät gespeichert wurde.

Drücken Sie , um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, [] [] um das Parametermenü zu verlassen.

SURF – Begrenzung der 04 Heiztemperatur

Diese Leistungseinstellung kann zur Begrenzung der Leistung des Heizelements verwendet werden, wodurch die Heiztemperatur des Geräts begrenzt wird.

Die Heiztemperatur ist standardmäßig nicht begrenzt. Um sie zu begrenzen, gehen Sie wie folgt vor:

1- Sur (Oberflächentemperatur) wird angezeigt. Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

2- Drücken Sie 🐼 oder 😒

no + ____ = keine Begrenzung der Heiztemperatur, Heizung 100 %

85 % begrenzt

L 🛛 (Niedrig) + 🛲 = Heiztemperatur auf 70 % begrenzt

🗍 📊 (Minimum) + 📶 = Heiztemperatur auf 50 % begrenzt

3- Bestätigen Sie, indem Sie einige Sekunden warten oder die (M) Taste drücken. Der Regler kehrt zur 50-F Parametereinstellung zurück.

Bitte beachten Sie: In unserem Beispiel wird das ____ Symbol angezeigt, um die vom Gerät gespeicherte Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie ⋌, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, 🏽 🗧 🗖 dum das Parametermenü zu verlassen.

05 FIRM – Firmwareversion

Informationsanzeige nur für technische Hilfe. Zeigt die MCU- (und ZigBee für "connected" Versionen) Firmware abwechselnd alle 2 Sekunden an.

Drücken Sie ⋌, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, 🛛 🗧 🗖 🚽 um das Parametermenü zu verlassen.

ist standardmäßig aktiviert.

Die automatische Funktion "Fensteröffnungserkennung"

1- 🖁 והם (Fenster) wird angezeigt.

Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

2- Drücken Sie 🐼 oder 🔆.

LE = automatische Funktion "Fensteröffnungserkennung" aktiviert.

no = automatische Funktion "Fensteröffnungserkennung deaktiviert.

3- Bestätigen Sie, indem Sie einige Sekunden warten oder die M Taste drücken. Der Regler kehrt zur H Ind Parametereinstellung zurück.
Bitte beachten Sie: In unserem Beispiel ist das H Symbol verschwunden, um die vom Gerät gespeicherte Auswahl zu bestätigen.

2- Drücken Sie ↔ oder ↔. ↓E 5 = adaptiver Start aktiviert.

no = adaptiver Start deaktiviert.

Drücken Sie , um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, 🛛 🖕 n 🚽 um das Parametermenü zu verlassen.

07 🕜 ITCS – Adaptiver Start

Dank des adaptiven Starts berechnet die Geräteintelligenz den besten Kompromiss, um während der programmierten Heizphase maximalen Komfort zu gewährleisten: Vorrangig wird die Komfort-Temperatur während dem vorangehenden Absenkbetrieb gestartet.

Das Aufheizen beginnt zum vorhergesagten optimalen Zeitpunkt, um die eingestellte Komforttemperatur zu Beginn der programmierten Zeit zu erreichen.

Das 🕜 Symbol wird während der Programmierung dauerhaft angezeigt (nur Auto-Modus). Das Symbol für den adaptiven Start 🕜 blinkt, wenn das Vorheizen beginnt.

Bitte beachten Sie: Die Heizstartzeiten variieren für jede Heizperiode, wenn diese Funktion aktiviert ist.

11

(M)

[]**\$**

Der adaptive Start ist standardmäßig aktiviert.

1- ILCS wird angezeigt.

Drücken Sie (M), um in die-

sen Parameter zu gelangen.

3- Bestätigen Sie, indem Sie einige Sekunden warten oder die M Taste drücken. Der Regler kehrt zur H G Parametereinstellung zurück.

Bitte beachten Sie: In unserem Beispiel ist das Symbol verschwunden, um die vom Gerät gespeicherte Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie (, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, [] [nd um das Parametermenü zu verlassen.

09 CLR – Werkseinstellung

Gehen Sie zum Zurücksetzen der Einstellungen in folgender Reihenfolge vor:

1- LL wird angezeigt.

Halten Sie die M Taste länger als 6 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

2- Halten Sie die (M) Taste gedrückt: Die folgenden Anzeigen werden nacheinander angezeigt: Der LCD-Bildschirm leuchtet auf und alle Segmente werden für einige Sekunden angezeigt > Softwareversion erscheint > Standard-Betriebsmodus Komfort.

Der Regler kehrt in seine ursprüngliche Konfiguration zurück und kehrt automatisch zum Betriebsstartbildschirm zurück.

Die folgenden Werkseinstellungen sind wirksam:

Betrieb

Einstellungen	Werkseinstellungen
Aktueller Betriebsmodus	Auto-Eco
Komfort-Sollwert	19°C
Eco-Sollwert	15,5°C
Frostschutz-Sollwert	7°C
Tastensperre	Deaktiviert

Parameter-Einstellungen

Einstellungen	Werkseinstellungen
00 RF-Kopplung	Nicht gekoppelt
01 ALL Expertenmodus	No = Zugriff auf die Betriebsmodi Eco und Frostschutz sind nicht aktiv
02 Temperatureinheit	°C = Grad Celsius
03 Anpassung der Umgebungstemperatur	Kalibrierung = 0°C
04 Begrenzung der	No = 100 % Leistung des
Heiztemperatur	Heizelements zulässig
05 Firmwareversion	Firmware ändert sich nicht
06 Funktion "Fensteröff- nungserkennung"	aktiviert
07 Adaptiver Start	aktiviert
10 Uhrzeit und Datum	00h00; Tag = 1
11 Programmierung	Eco-Programm 24h, 7 Tage
12 Werkseitige Leistungseinstellung	0000W und Energiezähler nicht aktiv

HOUR - Uhrzeit- und 10

Datumseinstellung

Sie können Uhrzeit und Tag einstellen, um Ihr Gerät nach Ihren Bedürfnissen zu programmieren.

Zeiteinstellung

(wenn das Produkt mit dem Gateway verbunden ist, werden Datum und Uhrzeit vom Gateway übernommen)

- 1- TOUT wird angezeigt.
 - Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

2- Drücken Sie 🐼 oder 😒.

durch. Bestätigen Sie durch Drücken der (M) Taste.

n = Uhrzeit und Datum deaktiviert.

 4- Die 2 Minuten-Ziffern blinken. Drücken Sie
 oder , um auszuwählen. Bestätigen Sie durch Drücken der M Taste.

Tag einstellen

1- Die Wochentage werden angezeigt und das Quadrat um die Tageszahl blinkt. Drücken Sie oder oder den aktuellen Tag einzustellen. In unserem Beispiel haben wir Tag 3 = Mittwoch ausgewählt. Bestätigen Sie durch Drücken der M Taste. Der Regler kehrt zur Dur Parametereinstellung zurück.

Bei einem Stromausfall von mehr als mindestens 2 Stunden gehen die Uhrzeit- und Tageseinstellungen verloren und müssen zurückgesetzt werden. Sie können Uhrzeit und Tag zurücksetzen, indem Sie die oben gezeigten Schritte wiederholen.

Drücken Sie $\langle \cdot \rangle$, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt, /g um das Parametermenü zu verlassen E ng.

11 PROG – Heizprogramm wählen/ definieren

Sie haben die Möglichkeit, den Regler zu programmieren. Die grundlegenden Zeitprogrammeinstellungen sind verfügbar, wenn das Produkt nicht mit dem Gateway verbunden ist. Wenn das Produkt mit dem Gateway verbunden ist, wird das erweiterte Zeitprogramm von der mobilen App definiert

Voreingestelltes Programm auswählen oder Programm definieren

 Das aktuelle Programm Auto-Eco (standardmäßig durchgehend Eco-Programm) wird angezeigt.
 Drücken Sie (M), um in diesen Parameter zu gelangen.

2- Drücken Sie 🚫 oder 🚫.

FALL (werkseitig) = Auswahl eines voreingestellten Programms

∐⊆E – = Programm definieren

Bestätigen Sie durch Drücken der (M) Taste.

Wochenprogramm auswählen

Wenn Sie FALL im vorherigen Schritt gerade ausgewählt haben, können Sie Ihr Gerät programmieren, indem Sie eines der fünf voreingestellten Programme für jeden Wochentag auswählen.

Programmablauf:

Die Standardeinstellung Ihres Geräts ist 7 Tage in der Woche Wochenprogramm auswählen durchgehend Eco.

Programmübersicht

Programme	Beschreibung
	Ihr Gerät arbeitet an jedem ausgewählten Tag 24 Stunden am Tag im Eco-Modus. Bitte beachten Sie: Sie können den Temperatursollwert für den Komfort-Modus ein- stellen (siehe Einstellen des Temperatursollwerts für den Betriebsmodus).
	Ihr Gerät arbeitet im Komfort- Modus von 06:00 bis 22:00 Uhr und im Eco-Modus von 22:00 bis 06:00 Uhr.
	Ihr Gerät arbeitet im Komfort- Modus von 06:00 bis 09:00 Uhr, dann von 16:00 bis 22:00 Uhr und im Eco-Modus von 09:00 bis 16:00 Uhr, dann von 22:00 bis 06:00 Uhr.
	Ihr Gerät arbeitet im Komfort- Modus von 06:00 bis 08:00 Uhr, dann von 12:00 bis 14:00 Uhr, dann von 18:00 bis 23:00 Uhr und im Eco-Modus von 23:00 bis 06:00 Uhr, dann von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.
Komfort	Ihr Gerät arbeitet an jedem ausgewählten Tag 24 Stunden am Tag im Komfort-Modus. Bitte beachten Sie: Sie können den Temperatursollwert für den Komfort-Modus ein- stellen (siehe Einstellen des Temperatursollwerts für den Betriehsmodue)

1- Nach der Auswahl FACE wählen Sie das für die Woche gewünschte Programm, in dem Sie 🚫 oder 😂 drücken.

Bestätigen Sie, indem Sie einige Sekunden warten oder die (M) Taste drücken. Der Wochentag wird auf dem Display mit einem

Quadrat eingerahmt und automatisch mit dem ausgewählten Programm synchronisiert.

ücken Sie 〈へ〉, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, Jer drücken Sie wiederholt, 归とっ」um das Parametermei zu verlassen.

ogramm definieren

/enn Sie gerade rogramm auswählen oder Programm definieren) ausgeählt haben, können Sie Ihr Gerät mit individuellen Programen für jeden Wochentag programmieren.

Einen Tag auswählen

Wählen Sie einen Tag zum Programmieren aus. Ablauf der Tage:

Korrespondenztage/Anzahl

Montag	1
Dienstag	2
Mittwoch	3
Donnerstag	4
Freitag	5
Samstag	6
Sonntag	7

Nach der Auswahl USEr wählen Sie den Tag, den Sie programmieren möchten, indem Sie oder drücken. In unserem Beispiel ist Tag 1 = Montag ausgewählt. Bestätigen Sie durch Drücken der (M) Taste.

Stellen Sie mit \bigcirc oder \bigcirc den Zeitpunkt ein, zu dem die 1. Komfortphase endet. In unserem Beispiel 09:00 Uhr. Die Segmente in der Programminformationsleiste werden ausgefüllt, um die 1. Komfortphase anzuzeigen.

2- Den Tag programmieren

Sie haben die Möglichkeit, 1, 2 oder 3 Komfortphasen zuzuweisen: Der Regler arbeitet während der definierten Zeiträume im Komfort-Modus. Außerhalb dieser Zeiten arbeitet Ihr Gerät im Eco-Modus.

Das Display zeigt die erste reduzierte Phase (Eco-Modus) an, die eingestellt werden soll.

C das Symbol, der Zeitwert 00:00 und das Zeitsegment in der Programminformationsleiste oben auf dem Bildschirm blinken kontinuierlich.

Stellen Sie mit 🐼 oder den Zeitpunkt ein, zu dem die 1. reduzierte Phase endet.

Drücken Sie (M), um zu bestätigen und die Endzeit der Phase aufzurufen.

Das 👾 Symbol beginnt anstelle des 🗲 Symbols zu blinken und zeigt damit den Beginn dieser Komfortphase an.

Drücken Sie (M), um zu bestätigen und zur nächsten Phaseneinstellung zu gelangen.

Das Symbol beginnt anstelle des - - Symbols zu blinken, was den Beginn der 2. reduzierten Phase anzeigt.

Wenn Sie nur 1 Heizphase programmieren möchten:

- Um dieses Programms auf einen anderen Tag zu kopieren: Siehe "Programm kopieren".
- Verlassen der Komfortphaseneinstellung: einige Sekunden lang (M) drücken: Das Programm für jeden Tag wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie $\langle \cdot \rangle$, um zur nächsten Einstellung zu gelangen, oder drücken Sie wiederholt [] [nd um das Parametermenü zu verlassen.

Wenn mehr als 1 Komfortphase gewünscht ist, wiederholen Sie die vorherigen Schritte. Stellen Sie mit \bigcirc oder \bigcirc den Zeitpunkt ein, zu dem die 2. reduzierte Phase endet. In unserem Beispiel 17:00 Uhr.

Drücken Sie (M) zur Bestätigung. Das (M) Symbol beginnt anstelle des (Symbols zu blinken und zeigt damit den Beginn der 2. Komfortphase an.

Stellen Sie mit \bigcirc oder den Zeitpunkt ein, zu dem die 2. Komfortphase endet. In unserem Beispiel 22:30.

Μ

Tag definierte Programm auf den nächsten Tag kopiert werden soll. In unserem Beispiel schlägt der Regler vor, das Programm von Montag (Tag 1) auf Dienstag (Tag 2) zu kopieren

> Um das Programm auf den nächsten Tag zu kopieren, drücken Sie (M). Drücken Sie die Taste (M) für weitere Tage, in die das Programm kopiert werden soll.

3- Ein Programm kopieren

sen definiert wurden,

drücken Sie Taste 🐼

hinaus zu gelangen.

um über die Zeit "23:30"

dem Sie gefragt werden,

ob das soeben für diesen

Wenn alle Komfortpha-

Drücken Sie (M) zur Bestätigung. Wenn mehr als zwei Komfortphasen gewünscht sind, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.

M

Soll für den nächsten Tag ein anderes Programm definiert werden, drücken Sie die Taste oder , bis das Wort n angezeigt wird. In unserem Beispiel Mittwoch (Tag 3) Drücken Sie (M) zur Bestätigung.

Bitte beachten Sie:

- Nach dem Speichern gehen die benutzerdefinierten Programme bei einem langen Stromausfall (mind. 2 Stunden) nicht verloren. Die Zeit wird jedoch auf 00:00 und Tag 1 zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, falls sie nicht eingestellt wurde. Daher heizt das Produkt möglicherweise nicht zu den erwarteten Zeiten auf. Siehe Uhrzeit- und Datumseinstellung.
- Wenn ein benutzerdefiniertes Programm bereits erstellt und gespeichert wurde, wird es beim Speichern des neu definierten Benutzerprogramms überschrieben.

Der Regler schlägt vor, ein neues Programm für diesen nicht kopierten Tag zu definieren. In unserem Beispiel Mittwoch (Tag 3). Drücken Sie (M) zur Bestätigung.

DE

Die erste reduzierte Phase

blinkt. Wiederholen Sie

um zu bestätigen.

Wenn das Programm

definiertes Programm

nicht gespeichert werden soll, damit ein zuvor

nicht überschrieben wird, drücken Sie 六 oder

C. Der Bildschirm kehrt

zurück zum Bildschirm,

Einen Tag auswählen.

 End #

wiederholt mit den entsprechenden Programmen angezeigt.

Die Wochentage werden

Wenn der erste Parameter

angezeigt wird, drücken Sie

wiederholt 🔿 oder 💝,

bis 11 Parametereinstellungen angezeigt werden.

Μ

11

Drücken Sie wiederholt \bigcirc oder \bigcirc bis [] \Box_{\square} dann drücken Sie M, um das Parametermenü zu verlassen. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

Manuelle und temporäre Übersteuerung aus einem laufenden Programm

Mit dieser Funktion können Sie die eingestellte Temperatur vorübergehend ändern.

Beispiel:

 Der Regler befindet sich im Auto-Modus. Das laufende Programm ist Eco 15,5°C.

4- Programmierung anzeigen

Sie können jederzeit die aktuelle Programmierung für die ganze Woche einsehen:

Drücken Sie im Modus Auto, Komfort, Eco oder Frostschutz die Tasten \checkmark und \checkmark gleichzeitig und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, um das Parametermenü aufzurufen.

Ein 5-Sekunden-Countdown-Timer erscheint. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis die Zeit abgelaufen ist.

2- Durch Drücken von oder können Sie die eingestellte Temperatur vorübergehend ändern, z. B. auf bis zu 18°C.

wird angezeigt, um zu bestätigen, dass eine manuelle Änderung des Temperatursollwerts vorgenommen wurde.

3- Diese Änderung wird beim nächsten Programmwechsel oder beim Übergang auf 00:00 Uhr automatisch abgebrochen oder M/ gedrückt oder die Funktion "Fenster offen" erfolgt.

0133430700000000000000000000000000000000	

Hinweis: Befindet sich der Regler bei "connected" Versionen im Programmiermodus (Auto: Programmierung) mit aktivierter Boost-Funktion, kehrt der Regler am Ende des Countdowns automatisch in die geplante Phase zurück.

12 0000 – Werkseitige Leistungsauswahl Anzeige des geschätzten Verbrauchs in kWh

Werkseitige Leistungsauswahl

Eine Zahl wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dies ist der geschätzte Verbrauch in kWh. Sie wird aktiviert, so-

bald die Leistung – ausgewählt wird. Diese Einstellung

ist der Produktion oder dem Installateur vorbehalten. Jede Änderung würde zu Regelabweichungen führen.

277 |2 🌣

Anzeige des geschätzten Verbrauchs in kWh

Sobald die Leistung ausgewählt wurde, kann der geschätzte Energieverbrauch in kWh angezeigt werden.

Drücken Sie wiederholt \bigcirc oder \bigcirc bis [] \square \square dann drücken Sie M, um das Parametermenü zu verlassen. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

13	MAC – MAC-Adre	esse Zigbee-Modul
1- - Dri	L wird angezeigt. J wird angezeigt.	111
Bestätigung.	NR <u>C</u>	
		/∃ ☆
		$\Leftrightarrow \Leftrightarrow (M)$

2- Die 16 Ziffern der MAC-Adresse werden angezeigt, jeweils
 4 Ziffern auf einmal. Jede der 4 Ziffernblöcke wird
 3 Sekunden lang angezeigt.

3- Der Regler kehrt einige Sekunden nach der letzten Vierer-Zifferngruppe automatisch zur Anzeige ∏∏_ zurück.

Drücken Sie wiederholt \bigcirc oder \bigcirc bis $\square E_{\square \square}$ dann drücken Sie (M), um das Parametermenü zu verlassen. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

14 ODE – Installationsmodus Zigbee-Modul

1- LodE wird angezeigt. Drücken Sie Mzur Bestätigung.

2- Die 32 Ziffern der MAC-Adresse werden angezeigt, jeweils 4 Ziffern auf einmal. Jede der 4 Ziffernblöcke wird 3 Sekunden lang angezeigt.

Beispielgruppe 1 = Kennziffer 1 bis 4 Beispielgruppe 8 = Kennziffer 29 bis 32

 3- Der Regler kehrt einige Sekunden nach der letzten Vierer-Zifferngruppe automatisch zur Anzeige
 Der Er Geberger

Drücken Sie wiederholt \bigcirc oder \bigcirc bis [] $[E_n]$ dann drücken Sie (M), um das Parametermenü zu verlassen. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

19 END – Parametermenü beenden

Sobald auf dem Display Enderscheint, drücken Sie (M), um das Parametermenu zu verlassen. Der Regler kehrt automatisch in den aktuellen Betriebsmodus zurück.

4 LASTABWURF UND STROMAUSFALL

LASTABWURF NUR DURCH PILOTKABEL (NUR BEI VERSIONEN OHNE STECKER)

Im Falle eines Überverbrauchs löst ein Energiemanager oder ein Trennschalter keine Abschaltung des Allgemeinstroms aus (Beispiel: gleichzeitiger Betrieb Ihrer verschiedenen Haushaltsgeräte und anderer Geräte).

So können Sie den abgenommenen Energiestrom reduzieren und somit Ihr Abo mit Ihrem Energieversorger optimieren.

PG-Regler sind nur für den Betrieb mit Lastverteilungssystemen mit Pilotkabel ausgelegt. Befehle, die vom Pilotkabel gesendet werden, werden von der elektronischen Steuerung des Geräts ausgeführt, die den Sollwert anwendet, der dem gesendeten Befehl entspricht.

Der "Stop"-Befehl entspricht dem Lastabwurf. Wenn dieser Befehl empfangen wird, schaltet der Regler in den "Standby"-Modus und kehrt dann in den ursprünglichen Betriebsmodus zurück.

SONSTIGE FERNVERWALTUNG DURCH ABSCHALTEN DER STROMVERSORGUNG

Wichtig: Die Stromversorgung des Geräts sollte nur bei Arbeiten an der elektrischen Anlage unterbrochen werden. Der Lastabwurf darf nicht durch eine zusätzliche Anlage mit mechanisierter Leistungsabschaltung (mit Schütz) betrieben werden.). Im Gegensatz zum Pilotkabelabwurf kann der Lastabwurf mit häufigen mechanischen Stromabschaltungen je nach der Qualität der verwendeten Schaltelemente zu einer Verschlechterung des Geräts führen. Diese Art von Verschlechterung ist nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt. Wenn Fernstopp- oder Standby-Befehle häufig verwendet werden sollen, müssen Sie das Pilotkabel verwenden.

IM FALLE EINES STROMAUSFALLS

- Nach kurzen Stromausfällen (weniger als 2 Stunden) startet der Regler wieder, ohne dass eine externe Eingabe erforderlich ist. Es ist keine weitere Aktion erforderlich. Alle Einstellungen und die korrekte Uhrzeit werden gespeichert. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist, arbeitet Ihr Gerät wieder mit der korrekten Zeit und den Einstellungen, die vor dem Stromausfall programmiert wurden {in Bezug auf die gewünschte Temperatur, Betriebsmodus, Programme usw.}. Der Regler startet wieder in dem Modus, der vor dem Stromausfall zuletzt aktiv war.
- Bei längeren Stromunterbrechungen (mehr als 2 Stunden)
 die Zeit- und Datumseinstellungen überprüfen. Alle anderen
 Einstellungen werden automatisch und dauerhaft gespeichert.

5. FEHLERBEHEBUNG

4 FEHLERBEHEBUNG

Verbindung zum Zigbee-Netzwerk

Wenn während der Kopplung FAIL auf dem Display angezeigt wird:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät oder Gateway angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Starten Sie die Kopplung erneut und folgen Sie den Anweisungen im Gateway und in der Anwendung.

Bei Problemen mit der Zigbee-Verbindung lesen Sie bitte die Gateway-Anleitung.

Regler

Die Umgebungstemperatur ist niedriger als die eingestellte Temperatur:

- Programmiermodus prüfen. Möglicherweise befinden Sie sich in der Eco-Phase.
- Zeiteinstellung prüfen.
- Andernfalls schalten Sie den Strom für 5 Sekunden am Netzstromkreis aus und wieder ein.

Die von einem Thermometer gemessene Umgebungstemperatur entspricht nach mehreren Stunden nicht der eingestellten Temperatur.

- Ein Ausgleich ist immer möglich, Sie können die Geräteeinstellung verfeinern (siehe --,-- - Abgleich der Umgebungstemperatur: Kalibrierung des internen Fühlers).
- Der Regler heizt nicht, wenn die Heizanzeige aber aktiv ist:
- Das Heizsymbol leuchtet auf dem Display, der Heizkörper ist kalt. Wenden Sie sich an Ihren Installateur.

Nach einem anschließenden Temperaturabfall beim Öffnen eines Fensters geht der Regler nicht in den Frostschutz-Modus:

- Prüfen Sie, ob die automatische Funktion "Fensteröffnungserkennung" standardmäßig aktiviert ist (siehe WIND – Funktion "Fensteröffnungserkennung").
- Überprüfen Sie den Standort Ihres Geräts (siehe Funktion "Fensteröffnungserkennung").
- Überprüfen Sie, ob der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Außenluft erheblich ist.

Der Regler wechselt automatisch in den Eco- oder Frostschutz-Modus, wenn die Fenster geschlossen werden:

- Wenn das Pilotkabel mit einer zentralen Programmierung verbunden ist, überprüfen Sie die zentrale Programmierung.
- Deaktivieren Sie die automatische Funktion "Fensteröffnungserkennung" (siehe WIND – Funktion "Fesnteröffnungserkennung").

Der Regler befindet sich im Auto-Modus und wird von einem Energiemanager oder Programmiergerät ferngesteuert, aber die Programmierbefehle werden vom Gerät nicht ausgeführt:

- Vergewissern Sie sich, dass der Energiemanager oder das Programmiergerät in gutem Zustand ist, siehe Bedienungsanleitung.
- Wechseln Sie die Batterien des Energiemanagers oder des Programmiergeräts, wenn dieses einen solchen enthält.

Der Regler befindet sich im Programmiermodus, aber die Umgebungstemperatur ist zu Beginn der Komfortphase nicht ausreichend:

- Überprüfen Sie den Eco-Temperatursollwert (siehe Einstellen des Temperatursollwerts für den Betriebmodus).
- Wenn die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Modi Eco und Komfort größer als 3,5°C ist, gilt sie als zu hoch, was die zu Beginn der Komfortphase wahrgenommene Temperaturdifferenz erklärt. Es wird daher empfohlen, ihn auf den Ausgangswert von -3,5 °C einzustellen.
- Wenn die Eco-Absenkstufe -3,5 °C beträgt, stellen Sie sie auf -2 °C ein, um die Differenz zwischen den Komfort- und Eco-Sollwerttemperaturen zu verringern.
- Prüfen Sie den adaptiven Start, diese Funktion kann deaktiviert sein (siehe ITCS Adaptiver Start).

Auf dem Display erscheint kein Symbol.

- Überprüfen Sie die Position des Leistungsschalters/der Stromversorgungsschutzsicherung in Ihrer Verteilungs-/ Sicherungstafel.

Sie möchten die eingestellte Temperatur erhöhen oder verringern, aber das Drücken einer Taste auf der Tastatur bewirkt nichts:

- Wenn das 🕞 Symbol angezeigt wird, ist die Tastensperre aktiviert. Entsperren Sie das Tastenfeld wie im Handbuch beschrieben (siehe Tastensperre).
- Überprüfen Sie die Temperatureinstellungen (siehe Einstellen des Temperatursollwerts für den Betriebmodus).

Sie haben einen Fehler beim Einstellen der erweiterten Einstellungen gemacht.

 Einfach Werkseinstellungen wiederherstellen (siehe CLR
 Werkseinstellung). Dadurch werden alle Programme gelöscht, die Sie geändert haben.

Fehlermeldungen	Beschreibungen
	Defekter Umgebungstemperatur- fühler. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Heizpatronensensor defekt. Überprüfen Sie die Montage des Handtuchwärmers.
	Zigbee-Modul defekt. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Speicherfehler. Schalten Sie den Regler ein und aus.

Fehlermeldungen:

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler.

6

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen:

- Spannungsversorgung: 230V AC 50Hz 6,5A max.
- Proportional-Integral-Derivative-Steuerung, mit Relais (PID)
- Elektronischer Temperaturfühler NTC (Negativer Temperatur Koeffizient)

Konformitätsbescheinigung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte den Bestimmungen der folgenden Richtlinien und harmonisierten

Normen entsprechen:

- RED 2014/53/EU: Artikel 3.1a (Sicherheit): EN60335-1 / EN60335-2-30/ EN60335-2-43/EN62333; Artikel 3.1b (EMC): ETSI EN301489-1 / ETSI EN301489-3; Artikel 3.2 (RF) ETSI EN300440;
- ERP 2009/125/CE;
- Verordnung 2015/1188/EU;
- ROHS 2011/65/EU: EN50581

und werden nach Verfahren hergestellt, die nach ISO 9001 V2008 zertifiziert sind.

Umwelt:

- Klasse II, IP44 nach Installation unter Verantwortung des Monteurs (gemäß EN60335-1).
- Wichtig: Die Sicherheitskonformität muss für das endgültige Gerät nach dem Einbau berücksichtigt werden. IP44 kann durch ordnungsgemäßen Einbau erfüllt werden.
- Betriebstemperatur: -20°C to +40°C.
- Lagertemperatur: -20°C to +70°C.

Normative Informationen:

- RED-Richtlinie:

- Zigbee 3.0/Frequenz: 2,4-2,5GHz/EIRP :<10dbm.
- EN 60730:
 - Aktionstyp 1B, 100.000 Zyklen, max. 1500 W / nur ohmsche Last
 - Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie
 - III, Bemessungsimpulsspannung: 4000V
- Ökodesign 2015/1188:
 - Stromverbrauch im Standby-/Leerlaufmodus:
 - Erweitert (Stby angeschlossen) <2W
 - Basic: <1W

- Faktoren:

- F2: elektronische Steuerung,
- 7-Tage-Zeitplan.
- F3: mit Funktion "Fensteröffnungserkennung", mit AbstandsControl (nur Erweitert), mit adaptivem Start.

Technische Daten:

- Einstellungen in Basic (Nicht "Connected") / Advanced ("Connected") wenn nicht gekoppelt
- Komfort-Sollwert: Komfort-Sollwert +0,5°C 30°C (Standardwert 19°C)
- Eco-Sollwert: Eco-Sollwert -3,5°C (Standardwert 15,5°C)
- Frostschutz: 5–10°C (7°C Standardwert)
- Boost: Timer 30 Minuten (fester Wert)/maximale Umgebungstemperatur: 35°C (fester Wert)
- Par 00: RF_Status auf "nicht gekoppelt"
- Par 01: ALL Expertenmodus auf "No"
- Par 02: Temperatureinheit eingestellt auf "°C"
- Par 03: Umgebungstemperatur Einstellung auf "0°C"
- Par 04: Heiztemperatur Öberfläche auf "No"
- Par 06: Funktion "Fensteröffnungserkennung" auf "aktiviert" eingestellt
- Par 07: Adaptiver Start auf "Aktiviert"
- Par 10: Uhrzeit und Datum auf '00h00', "Tag=1" eingestellt
- Par 11: prog default values
 - User Time_prog(day) = ECO-Sollwert 24h/7 Tage
 Aktiver Zeitplan: Typ = FACT/ECO All days
- Par 12: Werkseitige Leistungseinstellung auf 0000 (Energiezähler nicht aktiv)

Das auf dem Produkt angebrachte Symbol weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU an einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden muss. Wenn Sie es ersetzen, können Sie es auch an den Händler zurückge-

ben, bei dem Sie das Ersatzgerät erhalten haben. Es handelt sich also nicht um normalen Hausmüll. Das Recycling von Produkten ermöglicht es uns, die Umwelt zu schützen und weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen.

DE

 •••••
 •••••
 •••••
 •••••
 •••••
 •••••
 •••••
 •••••

EINE MARKE DER PURMO GROUP

Bulevardi 46 P.O. Box 115 FI-00121 Helsinki Finnland www.purmogroup.com

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Purmo Group vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten oder Folgen, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

