

Venttiilin sisäosa Delta

Finland - Purmo



- Tarkka säätö
- Sertifioitu hygienia
- Korkea kestävyys
- Laaja yhteensopivuus
- Lämpötilan kestävyys

Kuvaus

Venttiilipatruuna Delta Complet

Käyttöalue

Venttiilin sisäosa Delta sopii tarkkuusteräspattereihin, joissa on laserhitsatut päät ja kolumnit. Soveltuu sairaalaympäristöihin, varmistaen hygienian EN 442 -sertifioinnilla. Maksimi käyttölämpötila: 120°C. Maksimi käyttöpaine: 10 bar.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme nopeaa Venttiilin sisäosa Delta -valintaa varten.

Sovellusalue

Venttiilin sisäosa Delta tulee asentaa patterin yläosaan, joko vasemmalle tai oikealle puolelle, jossa on 1/2" liitäntä tulo- ja paluuliitäntöjä varten. Käytä asianmukaisia työkaluja asennukseen ja varmista seinän vakaus patterin painon tukemiseksi. Asenna aina termostaattipää vastaavaan elementtiin.

RT-kortisto

Venttiilin sisäosa Delta on suunniteltu korkean suorituskyvyn säätöön pylväspattereissa. Se sisältää säädettävän Oventrop-venttiilin ja Oventrop uni LH termostaattipään. Liitännät: 1/2 tuumaa, sijaitsee ensimmäisessä ja toisessa elementissä vasemmalla tai oikealla. Standardi RAL 9016. EN 442 -standardien mukainen, sopii sairaalaympäristöihin. Maksimi käyttölämpötila 120°C ja maksimi käyttöpaine 10 bar

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010002 - Säteilylämmittimen sisäkappale
Materiaali		messinki
Käyttö		Termostaattinen
Radiaattoriliitoksen koko		1/2"
Insertin pituus	millimetri (mm)	49
Termostaattinen säätöelementtiliitäntä		ulkokierre
Termostaattisen säätöelementin koko		M30 x 1,5
Jatkuvasti muuttuva		Yes
Esiasetusarvojen/-tasojen lkm.		6
KV-arvo min		-
KVS-arvo		1.5
Keskilämpötila min	celsiusaste (°C)	-
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	13

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ13DZ8828321000	Valve cartridge Delta Complet